

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

Instalación del Respaldo Estufa (en algunos modelos)

Si su estufa cuenta con respaldo, para su correcta instalación siga los siguientes pasos:

1. Desempaque el respaldo que se encuentra en la parte superior de la estufa.
2. Encontrará pegado al respaldo estufa, 2 espaciadores de cubierta, 2 tornillos estandar y 2 tornillos largos.
3. Con ayuda de otra persona coloque el respaldo detrás de la cubierta, y verificando que los orificios, tanto del respaldo como de la cubierta, queden alineados.
4. Coloque los 2 tornillos (B), según se muestra en la figura.
5. Para el correcto funcionamiento de su estufa, DEBE instalar en la parte posterior de la cubierta, los espaciadores con los tornillos, según se indica en las figuras. El espaciador se coloca en ambos lados de su estufa, según como se ilustra en la siguiente figura.

