

W11366144C

DANGER**Electrical Shock Hazard**

Only authorized technicians should perform diagnostic voltage measurements.
After performing voltage measurements, disconnect power before servicing.
Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

DANGER**Risque de choc électrique**

Seul un technicien autorisé est habilité à effectuer des mesures de tension aux fins de diagnostic.
Après avoir effectué des mesures de tension, déconnecter la source de courant électrique avant toute intervention.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

PELIGRO**Peligro de Choque Eléctrico**

Las mediciones de voltaje para diagnóstico deberán ser realizadas solamente por técnicos autorizados.
Después de realizar mediciones de voltaje, desconecte el suministro de energía antes del servicio.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

WARNING**Electrical Shock Hazard**

Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

AVERTISSEMENT**Risque de choc électrique**

Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.
Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

ADVERTENCIA**Peligro de Choque Eléctrico**

Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.
Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.
No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

Voltage Measurement Safety Information

When performing live voltage measurements, you must do the following:

- Verify the controls are in the off position so that the appliance does not start when energized.
- Allow enough space to perform the voltage measurements without obstructions.
- Keep other people a safe distance away from the appliance to prevent potential injury.
- Always use the proper testing equipment.
- After voltage measurements, always disconnect power before servicing.

Mesures de tension – Information de sécurité

Lors des mesures de tension, observer les précautions suivantes :

- Vérifier que les commandes sont à la position d'interruption de l'alimentation, pour que l'appareil ne puisse se mettre en marche dès le raccordement à une source d'énergie.
- Ménager un espace adéquat pour l'exécution des mesures de tension.
- Maintenir toute personne présente à distance de l'appareil, pour éviter tout risque de blessure.
- Toujours utiliser les instruments et outils de test appropriés.
- Après les mesures de tension, veiller toujours à interrompre l'alimentation électrique de l'appareil avant toute intervention sur l'appareil.

Información de seguridad acerca de las mediciones de voltaje

Al realizar mediciones de tensión, debe hacer lo siguiente:

- Verifique que los controles estén en la posición de apagado, de modo que el electrodoméstico no se ponga en marcha cuando se suministre energía.
- Deje suficiente espacio para hacer las mediciones de tensión sin obstrucciones.
- Mantenga a otras personas a una distancia segura lejos del electrodoméstico para evitar posibles lesiones.
- Use siempre el equipo adecuado para realizar pruebas.
- Después de realizar las mediciones de voltaje, siempre desconecte el suministro de energía antes de realizar el mantenimiento.

IMPORTANT SAFETY NOTICE –

"For Technicians only"

This service data sheet is intended for use by persons having electrical, electronic, and mechanical experience and knowledge at a level generally considered acceptable in the appliance repair trade. Any attempt to repair a major appliance may result in personal injury and property damage. The manufacturer or seller cannot be responsible, nor assume any liability for injury or damage of any kind arising from the use of this data sheet.

IMPORTANTES REMARQUES DE SÉCURITÉ –

Pour les techniciens seulement

Ce document de données d'entretien a été conçu pour être utilisé par des personnes possédant une expérience et des connaissances en électricité, électronique et mécanique considérées suffisantes dans le domaine de la réparation d'appareils électroménagers. Toute tentative de réparation d'un appareil électroménager peut entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels. Le fabricant ou le vendeur ne peut être tenu responsable et n'assume aucune responsabilité concernant les blessures ou dommages de toute sorte survenant à la suite de l'utilisation de ce document de données.

AVISO DE SEGURIDAD IMPORTANTE:

"Para técnicos únicamente"

Esta ficha técnica de servicios está destinada al uso por parte de personas con experiencia y conocimientos eléctricos, electrónicos y mecánicos a un nivel que se considere en general aceptable en el sector de reparaciones de electrodomésticos. Cualquier intento de reparar aparatos importantes puede dar como resultado lesiones personales y daños a la propiedad. El fabricante o el vendedor no puede hacerse responsable, no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones de ninguna clase que surjan del uso de esta ficha técnica.

ACTIVATING SERVICE DIAGNOSTIC MODE

- Press any 3 keys (except Delay, or Cancel) in the sequence 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 with no more than 1 second between key presses. All LED's will illuminate if successful.
- Press key 2 and shut the door to start the Service Diagnostics cycle.
- Invoking Service Diagnostics clears all status and last run information from memory and restores defaults. It also forces the next cycle to be a sensor calibration cycle.
- All LEDs turn on immediately upon receiving entry sequence (even if door is open) as a display test. A tone may play depending on the model.

User Interface Test

- All LEDs remain on. Tone is played for each key pressed.

Service Test Cycle

- To rapid advance 1 step at a time, press the Start/Resume key. Rapid advance may skip sensor checks as some checks require 2 complete intervals.

NOTE: The Diagnostic cycle will pause when the door is opened and resume when closed. No Start/Resume key press required to resume.

Error Code History Display

- Most recently detected error code is displayed first.
- Press 3rd key to advance to next error code stored. 3 tones are played when the end of the error code history has been reached.

Exit Procedure

- The service diagnostic mode will timeout after 5 minutes of user inactivity.
- Press Cancel key to exit service diagnostic mode.
- Service diagnostic mode will be cancelled if AC power is removed from the appliance.

SERVICE DIAGNOSTIC MODE MENU TABLE

	1st Button	2nd Button	3rd Button
Momentary Press	Activates User Interface Test	Activates Service Test Cycle	Displays Next Error Code
Hold for 5 seconds			Clears Error Code History

ACTIVATION DU MODE DE DIAGNOSTIC D'ENTRETIEN

- Appuyer successivement sur 3 touches quelconques (sauf Delay [mise en marche différée] ou Cancel [annuler]) selon la séquence 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, avec intervalle de moins d'une seconde entre 2 pressions consécutives. Toutes les DEL s'allumeront si la procédure est réussie.
- Appuyer sur la touche 2 et fermer la porte pour lancer le programme de diagnostic d'entretien.
- L'appel du programme de diagnostic d'entretien efface de la mémoire toutes les informations d'état et de dernière opération et rétablit les réglages par défaut. Il impose également l'étalonnage du capteur comme programme suivant.
- Toutes les DEL s'allument dès l'exécution de la séquence de pressions sur les touches (même si la porte est ouverte) comme test de l'afficheur. Selon le modèle, une tonalité peut se faire entendre.

Test de l'interface utilisateur

- Toutes les DEL restent allumées. Une tonalité résonne à chaque pression sur une touche.

Programme de test de dépannage

- Pour avancer rapidement d'une étape à la fois, appuyer sur la touche Start/Resume (mise en marche/reprise). L'avance rapide peut sauter des contrôles de capteur, car certains contrôles nécessitent 2 intervalles complets.

REMARQUE : Le programme de diagnostic se met sur pause lorsque la porte est ouverte et reprend lorsqu'elle est fermée. Aucun appui nécessaire sur la touche Start/Resume (mise en marche/reprise) pour reprendre le programme de diagnostic.

L'historique des codes d'erreurs s'affiche

- Le code d'erreur le plus récent est affiché en premier.
- Appuyer sur la 3^e touche pour passer au code d'erreur sauvegardé suivant. 3 tonalités résonnent lorsqu'on atteint la fin de l'historique des codes d'erreurs.

Procédure de sortie

- Le mode de diagnostic d'entretien se désactive après 5 minutes d'inactivité.
- Appuyer sur la touche Cancel (annulation) pour quitter le mode de diagnostic d'entretien.
- Le mode de diagnostic d'entretien est annulé si l'alimentation CA de l'appareil est coupée.

TABLEAU DU MENU DE MODE DE DIAGNOSTIC D'ENTRETIEN

	1 ^{er} bouton	2 ^e bouton	3 ^e bouton
Pression momentanée	Active le test de l'interface utilisateur	Activer le programme de test d'entretien	Affiche le code d'erreur suivant
Maintenir enfoncé pendant 5 secondes			Effacer l'historique des codes d'erreur

ERROR CODES / CODES D'ERREUR / CODIGOS DE ERROR**ACTIVAR EL MODO DE DIAGNÓSTICO DE SERVICIO**

- Presione 3 teclas cualesquier (excepto Delay [Retraso] o Cancel [Cancelar]) en una secuencia de 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 con no más de 1 segundo de diferencia entre cada toque de tecla. Se iluminarán todos los LED si esto se realiza correctamente.
- Presione la tecla 2 y cierra la puerta para comenzar el ciclo Diagnóstico de servicio.
- La activación del diagnóstico de servicio borra todos los estados y la última información de funcionamiento de la memoria, y restablece los valores. También obliga a que el siguiente ciclo sea un ciclo de calibración por sensor.
- Todas las luces LED se encienden inmediatamente al recibir la secuencia de ingreso (aun si la puerta está abierta) como prueba de la pantalla. Puede que suene un tono, dependiendo del modelo.

Prueba de la interfaz del usuario

- Todos los LED continúan encendidos. Se reproduce un tono por cada tecla que se presiona.

Ciclo de prueba de servicio

- Para avanzar rápido un paso por vez, oprima la tecla Start/Resume (Inicio/Reanudar). Si avanza rápido es posible que se saltee las verificaciones del sensor, ya que algunas verificaciones requieren 2 intervalos completos.

NOTA: El ciclo de diagnóstico se pausará cuando la puerta se abra y se reanudará cuando se cierre. No hace falta tocar las teclas Start/Resume (Inicio/Reanudar) para reanudar.

Historial de código de error en la pantalla

- El código de error detectado más recientemente se muestra primero.
- Presione la tercera tecla para avanzar al próximo código de error guardado. Se reproducen tres tonos cuando se llega al final del historial de código de error.

Procedimiento de salida

- El modo de diagnóstico de servicio agotó el límite de tiempo después de 5 minutos de inactividad del usuario.
- Presione la tecla Cancel (Cancelar) para salir del modo de diagnóstico de servicio técnico.
- El modo de diagnóstico de servicio se cancelará si se desconecta la CA del electrodoméstico.

TABLA DEL MENÚ DEL MODO DE DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO

	Primer botón	Segundo botón	Tercer botón
Presione momentáneamente	Activa la prueba de interfaz del usuario	Activa el ciclo de prueba del servicio	Muestra el código del siguiente error
Mantenga presionado durante 5 segundos			Borra el historial de códigos de error

Code / Code / Código	Description / Description / Descripción
F1E1	Control: ACU Failure Commande : Défaillance du MCA Control: Error de la ACU
F1E2	Control: MCU Failure Commande : Défaillance du MCA Control: Falla de la UCM
F2E1	User Interface: Stuck Key Interface utilisateur : Touche bloquée Interfaz del usuario: Tecla atascada
F3E1	Thermistor/OWI: Open or Short Thermistance/détecteur de souillures : Ouvert ou court-circuité Termistor/OWI: Abierto o cortocircuito
F3E2	OWI: Failed Calibration DS : Echec du calibrage OWI: Calibración defectuosa
F4E2	Heater: Open, Unplugged, or Failed Relay Élément chauffant : Relais ouvert, débranché ou défaillant Calentador: Relé abierto, desconectado o defectuoso
F4E3	Heater: Relay Shorted or Heater Failed Élément chauffant : Relais court-circuité ou défaillance de l'élément chauffant Calentador: Relé en cortocircuito o calentador defectuoso

Code / Code / Código	Description / Description / Descripción
F5E1	Door Switch: Door Stuck Open Contacteur de porte : Porte bloquée en position ouverte Interruptor de la puerta: Puerta trabada en la posición de apertura
F5E2	Door Switch: Door Stuck Closed Contacteur de porte : Porte bloquée en position fermée Interruptor de la puerta: Puerta trabada en la posición cerrada
F6E	

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY / À L'USAGE DU TECHNICIEN DE MAINTENANCE SEULEMENT / PARA SER ÚNICAMENTE POR TÉCNICOS DE SERVICIO

©2023

W11366144C
The full technical manual can be downloaded at www.ServiceMatters.com.
IMPORTANT: Electrostatic discharge may cause damage to machine control electronics. Refer to online Technical Manual for additional information.

Check for proper voltage by completing the following steps:

1. Unplug (product) or disconnect power.
2. Connect voltage measurement equipment to proper connectors.
3. Plug in (product) or reconnect power and confirm voltage reading.
4. Unplug (product) or disconnect power.

Le manuel technique complet peut être téléchargé au www.ServiceMatters.com.

IMPORTANT: la descarga electrostática puede causar daños en los componentes electrónicos de control de la máquina. Consulte el manual técnico en línea para obtener información adicional.

Para verificar que la tensión es correcta en efectuando las siguientes pasos:

1. Desenchufar el producto o desconectar el suministro de energía.
2. Conectar el equipo de medición de voltaje en los conectores correspondientes.
3. Enchufar el producto o vuelva a conectar el suministro de energía y confirme la lectura del voltaje.
4. Desenchufar el producto o desconectar el suministro de energía.

WIRING DIAGRAM





SCHÉMA DE CABLAGE / DIAGRAMA DE CABLEADO



°C / °F	K Ω (ohms)
20 (68)	57.3 - 60.3
25 (77)	45.9 - 48.1
30 (86)	37.0 - 38.7
35 (95)	30.1 - 31.3
40 (104)	24.6 - 25.4
45 (113)	20.2 - 20.8
50 (122)	16.7 - 17.1
55 (131)	13.9 - 14.2
60 (140)	11.6 - 11.8
65 (149)	9.7 - 9.9
70 (158)	8.2 - 8.4